

## **Skis de Glissement DEK 24" pour Souffleuse à neige (modèle SK01) - GUIDE**

### **D'INSTALLATION**

- 1) Sur une surface plane, utiliser deux espaceurs pour surélever le collecteur de souffleuse à neige d'environ  $\frac{3}{4}$ " par rapport au sol (Ceci créera un petit dégagement qui permettra la face avant de la souffleuse à neige à monter sur les Skis ce qui aidera à éviter plus facilement les imperfections invisibles sur la surface à déneiger).



- 2) Enlever les patins originaux et le matériel d'installation.



- 3) Placer les Skis de Glissement sur le sol à côté du collecteur de la souffleuse à neige et aligner les fentes de matériel (à noter que la partie la plus large du Ski de Glissement fait face vers l'avant et dépasse le collecteur de la souffleuse à neige).



- 4) Fixer solidement les Skis de Glissement au collecteur de souffleuse à neige pour les fixer à l'aide du matériel fourni. Insérer les fixations telles que la tête plate du boulon se trouve dans le collecteur du logement et que la rondelle et l'écrou sont à l'extérieur du collecteur.



- 5) Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez communiquer avec notre équipe de service clientèle au 919-550-3221.